



Traduction faite en français sur ce visuel.

MODE ^{(1) (2)}
<p>Choix des différents types de fonctionnement :</p> <p>AUTO : Choix automatique du mode CHAUD/FROID.</p> <p>FROID : Climatisation (+18°C à +30°C) ^{23°C}</p> <p>DESHU : Déshumidification en mode FROID.</p> <p>VENTIL : Ventilateur.</p> <p>CHAUD : Chauffage (+16°C à +30°C) ^{22°C}</p>
VENTIL ^{(1) (2)}
<p>Choix de la vitesse du ventilateur :</p> <p>AUTO : Automatique.</p> <p>GRANDE : Grande vitesse.</p> <p>MOYEN : Moyenne vitesse.</p> <p>PETITE : Petite vitesse.</p> <p>SILENCE : Vitesse silencieuse.</p>
PUISS. MAX ^{(1) (2)}
La puissance max augmente les performances de la machine.
 ECONOMIE ^{(1) (2)}
Mode économie d'énergie
TEST FONCT. ^{(1) (2)}
Lancement du test de fonctionnement
 POSITION ^{(1) (2)}
Réglage de la position verticale
 BALAY. ^{(1) (2)}
Oscillation des volets
REINITIALISER
Réinitialisation de la télécommande

⁽¹⁾ Le réglage doit se faire durant les 3 secondes où le témoin reste fixe.

⁽²⁾ La touche n'est active que lorsque le climatiseur fonctionne.

PROGRAMMATION MINUTERIE ACTIVÉ (ON) ^{(1) (2)}	
À chaque pression sur la touche, la durée change de la manière suivante :	
Réglez la durée pendant que le témoin clignote sur l'affichage de la télécommande.	
PROGRAMMATION MINUTERIE DÉSACTIVÉ (OFF) ^{(1) (2)}	
À chaque pression sur la touche, la durée change de la manière suivante :	
Réglez la durée pendant que le témoin clignote sur l'affichage de la télécommande.	
PROGRAMMATION MINUTERIE COMBINÉ ON ET OFF	
Vous pouvez programmer une minuterie ON - OFF (Marche - Arrêt) ou OFF - ON (Arrêt - Marche) intégrée de la manière suivante :	
ON - OFF 	Réglez d'abord la minuterie ON. Réglez ensuite la minuterie OFF en fonction du moment défini précédemment pour le démarrage du climatiseur à l'aide de la minuterie ON.
OFF - ON 	Réglez d'abord la minuterie OFF. Réglez ensuite la minuterie ON en fonction du moment défini précédemment pour l'arrêt du climatiseur à l'aide de la minuterie OFF.
La minuterie programmée la dernière commence son compte à rebours après que le compte à rebours de la minuterie précédente s'est terminé.	
<u>Remarque</u> : Si vous modifiez le réglage de la minuterie après programmation de la minuterie de programme, le compte à rebours de la minuterie est réinitialisé à ce moment.	
PROGRAMMATION MINUTERIE VEILLE ⁽¹⁾	
À chaque pression sur la touche, la durée change de la manière suivante :	
Réglez la durée pendant que le témoin clignote sur l'affichage de la télécommande.	
Pour répéter la minuterie, appuyez sur la touche lorsque le témoin n'est pas affiché.	
ANNULATION DE LA PROGRAMATION ^{(1) (2)}	
Permet d'annuler la minuterie programmée.	

⁽¹⁾ Le réglage doit se faire durant les quelques 3 secondes où le témoin reste fixe.

⁽²⁾ La touche n'est active que lorsque le climatiseur fonctionne.



Gamme FUJITSU

Notice d'utilisation simplifiée de la télécommande AR-RCE1E

Cette notice résume les actions principales de votre télécommande, et vous donne une traduction française des différentes touches. Elle ne se substitue en aucun cas à la notice d'utilisation de votre climatiseur que vous devez conserver.

Coordonnées de l'installateur