



Traduction faite en français sur ce visuel.

MODE
<p>Choix des différents types de fonctionnement :</p> <p>AUTO : Choix automatique du mode CHAUD/FROID.</p> <p>FROID : Climatisation (+18°C à +30°C).</p> <p>DESHU : Déshumidification en mode FROID.</p> <p>VENTIL : Ventilateur.</p> <p>CHAUD : Chauffage (+16°C à +30°C).</p>
VENTIL
<p>Choix de la vitesse du ventilateur :</p> <p>AUTO : Automatique.</p> <p>GRANDE : Grande vitesse.</p> <p>MOYEN : Moyenne vitesse.</p> <p>PETITE : Petite vitesse.</p> <p>SILENCE : Vitesse silencieuse.</p>
10°C CHAUD
Mode hors gel à 10°C
PUISS. MAX
La puissance max augmente les performances de la machine.
ECONOMIE
Mode économie d'énergie
GROUPE EXT. SILENCIEUX
Réduction de la vitesse du ventilateur du groupe extérieur.
REG. HORLOGE
Réglage de l'heure
REINIT.
Réinitialisation de la télécommande

PROGRAMMATION MINUTERIE JOURNALIERE

Mettre en Marche l'appareil

Appuyez sur ,
un bip retenti et le voyant vert
OPERATION s'allume.

Si l'appareil est déjà allumé, passez à
l'étape suivante :

appuyez sur ,

l'icône  & **ON** clignotent.

Réglez l'heure de mise en marche de

l'appareil .

Idem pour régler l'heure d'arrêt .

Votre minuterie est activée.

PROGRAMMATION MINUTERIE VEILLE

Appuyez sur ,

l'icône  clignote.

Choisissez la durée avec .

Nota : Les possibilités de veilles sont
30 min - 1h - 2h - 3h - 5h - 7h - 9h.

Votre minuterie est activée.

 Annule toute programmation.

Notice d'utilisation simplifiée des télécommandes AR-REB1E

Cette notice résume les actions principales de votre télécommande, et vous donne une traduction française des différentes touches. Elle ne se substitue en aucun cas à la notice d'utilisation de votre climatiseur que vous devez conserver.

Coordonnées de l'installateur